

運指表

1 #1/b2 2 #2/b3 3 4 #4/b5

5 #5/b6 6 #6/b7 7 i #i/b2

i #i/b2 2 #2/b3 3 4 #4/b5 5

● 音孔をおさえた状態
○ 音孔を離れた状態

ご使用上の注意

Elesa - W1の内蔵バッテリーはフル充電後、最大で3時間使用可能です。
Elesa - W1ロゴ部分にある電源LEDが点滅を始めますと、約3分後には電源がオフになりますので、速やかに充電を行って下さい。
また、バッテリーを完全に放電してしまいますと、バッテリーの寿命を短くする恐れがありますので、放電前に充電を行うようにして下さい。
充電中は電源LEDがゆっくりと点滅します。点滅が止まりましたら充電は完了です。
バッテリーの消耗を防ぐため、Elesa - W1を15分以上操作しないと自動的に電源が切れます。
長期間ご使用にならない時及び雷の発生しているときは、充電用のUSBケーブルを抜いた状態で保管してください。
バッテリーや本体を分解したり無理な力を加えたりしないでください。異常が発生した場合は直ちにご使用を中止してください。
USB端子の抜き差しを行うときは、プラグ部分をしっかりと持ち、真っ直ぐ抜き差ししてください。横向きに力を加えるなど、無理に抜き差しすると、USB端子のツメが折れるなどして使用不可能な状態になる場合がございますので、十分ご注意ください。
高温多湿の場所でご使用にならないでください。
バッテリーが液漏れした場合は、直ちに使用を中止してください。
3歳以下のお子さまにはご使用にならないでください。

仕様

- 音色 : 10音色
- 音域 : B2からG#5(オクターブスイッチおよび半音上下音孔併用)
※音色によっては聴感上のオクターブが異なる場合があります。
- キートランスポーズ : -6半音~+5半音
- 本体材質 : ABS樹脂
- エフェクト : リバース(オンオフ可能)
- 端子 : ヘッドホン/ライン出力、USB-Cタイプ
- 電源 : 5V-USB電源/充電式リチウム電池内蔵(フル充電で3時間演奏可能)
- 寸法 : 357 x 30 x 30 mm
- 本体重量 : 116.3g
- 付属品 : シリコン製ウォッシュブルマウスピース、USB-Cケーブル、布製バッグ、日本語取扱説明書

サポートサイト

http://www.fineassist.jp/support/contact_support/

QRコード→



保証規定

本保証書による保証期間は、製品ご購入の日から1年間です。保証期間内に取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で本製品が故障した場合には、無償での修理(または交換)をいたします。なお、保証期間内であっても次に該当する場合は有償修理となります。

- ① お客様の不適切な取扱いによる故障の場合
- ② 故障の原因が当社の責に帰さないとき
- ③ 本製品の本来の使い方以外で使用的場合
- ④ 火災・天災・第三者による行為などによる故障・損傷
- ⑤ 誤った接続、操作による故障及び損傷
- ⑦ ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷

故障、修理等のご相談ならびに各種サポートにつきましては、本保証書並びに購入日、購入店名がわかるレシート等をご用意の上、弊社サポートサイトよりご連絡下さい。

保証書

製品名	Elesa - W1		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様情報	住所		
	氏名		
	TEL	e-mail	
購入店			